



MANUALE D'USO

Kit per barbecue monouso

BARBECUE USA E GETTA

COD. FG202406

Versione: 0 – Data ultima versione del manuale 18-02-2025



Fabbricante: FIREGOD. S.R.L.

Sede: Via Ottavio Munerati, 31 – 35143 – Padova (PD)

P.IVA: 05682590285

Tel. : +39-349-2820319 - **e-mail :** info@firegod.it – **Sito web:** www.firegod.it

Sommario

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	2
ASSISTENZA	2
PRESENTAZIONE DEL MANUALE	2
GARANZIA	3
NORME GENERALI DI SICUREZZA	4
Avvertenza	4
Norme di sicurezza	5
DESCRIZIONE	5
DATI TECNICI	5
USO PREVISTO	6
USO NON PREVISTO	6

Rischi Residui	6
DISIMBALLAGGIO	7
CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO	7
CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PRODOTTO	7
MOVIMENTAZIONE	8
PREPARAZIONE ALL'USO	8
Avvertenze	8
Procedura di preparazione all'utilizzo	8
UTILIZZO	8
Avvertenze	9
Uso	9
Spegnimento	9
SMALTIMENTO	10

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il prodotto descritto nella presente documentazione è accompagnato alla vendita dalla dichiarazione di conformità, redatta conformemente alle legislazioni vigenti sul territorio Europeo.



NOTA

PRIMA DI UTILIZZARE IN UNA QUALSIASI FORMA IL PRODOTTO, VERIFICATE LA PRESENZA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.



NOTA

QUALORA IL PRODOTTO VENGA CEDUTO A TERZI, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CONSEGNATA ASSIEME AD ESSO.

ASSISTENZA

L'assistenza sul prodotto viene eseguita direttamente da FIREGOD. S.R.L. che potrà essere contattata ad uno dei recapiti indicati nella copertina del documento

PRESENTAZIONE DEL MANUALE



NOTA

AL RICEVIMENTO DEL PRODOTTO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGETE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.

Il presente manuale contiene le istruzioni per la conservazione e l'uso del prodotto. Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti, suddivisi in capitoli e paragrafi.

L'indice generale elenca tutti gli argomenti trattati dell'intero manuale. La numerazione delle pagine è progressiva ed in ogni pagina è riportato il numero della stessa. Questo manuale è destinato all'utente preposto alla conservazione ed all'uso del prodotto e ne è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita.

Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi a qualsiasi titolo (vendita o regalo), il prodotto deve essere consegnato completo di tutta la documentazione.

Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere letto con cura l'intero manuale.

Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto della ditta FIREGOD. S.R.L.

FIREGOD. S.R.L. dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del prodotto cui il manuale si riferisce.

Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico del prodotto, conservato presso FIREGOD. S.R.L.

FIREGOD. S.R.L. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato.

Il presente manuale, come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge (10 anni).

Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della vendita.

L'intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia.

GARANZIA

Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d'acquisto, hanno valore soltanto se il prodotto viene impiegato nelle condizioni di uso previsto.

Qualsiasi modifica apportata al prodotto dall'utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della garanzia.

La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del prodotto.

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda il prodotto alle seguenti condizioni:	
1	La garanzia è valida per un periodo di 12/24 mesi a seconda della natura giuridica del cliente (azienda/privato). La garanzia NON si applica su prodotti già utilizzati essendo questo un prodotto monouso.
2	La Ditta fabbricante si assume l'impegno di sostituire, a propria discrezione, le parti mal funzionanti o di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di errato assemblaggio.
3	Sono sempre a carico dell'acquirente le spese di trasporto e/o spedizione per la riparazione o sostituzione del prodotto.
4	Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del fabbricante.
5	Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del prodotto, oppure siano state apportate modifiche allo stesso.
6	La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come, ad esempio, l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso.

7	Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stata venduto.
8	Il prodotto o parte del prodotto difettoso non sarà sostituito senza la prova di acquisto (fattura, copia di avvenuto pagamento); in caso contrario la parte sostituita verrà addebitata all'acquirente.

Avviso: qualora si ritenesse necessario l'utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:

1	Tipologia/versione
2	Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto)
3	Descrizione dettagliata del problema



NOTA

IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI INTERVENTO ED USO DEL PRODOTTO DESCRITTE NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE, COMPORTA IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Avvertenza

Qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante od illeggibile, consultate FIREGOD. S.R.L. prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione sul prodotto.

In questo capitolo sono descritte le norme generali di sicurezza da osservare durante qualsiasi operazione eseguita con il prodotto. Le procedure descritte nei capitoli successivi, devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali di questo capitolo.

Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme della documentazione fossero in conflitto oppure riduttive rispetto alle norme della nazione in cui il prodotto viene utilizzato, le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle della documentazione.



NOTA

LA DITTA FABBRICANTE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO INAPPROPRIATO DEL PRODOTTO, NONCHÈ DALL'INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE.

La non osservanza delle norme d'uso del prodotto nel manuale determina inoltre l'annullamento dei termini di garanzia.

Norme di sicurezza

Durante la preparazione ed il successivo uso del prodotto potrebbero verificarsi situazioni di funzionamento non corrette e non previste dalla documentazione. Queste situazioni, del tutto anomale, possono a volte essere causate da fattori ambientali o da problemi fortuiti non prevedibili dal costruttore.

Il manuale deve essere letto con cura dall'utilizzatore prima di utilizzare in qualsiasi forma il prodotto.



ATTENZIONE

POICHÉ SAREBBE IMPOSSIBILE DESCRIVERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE NON DEVONO O NON POSSONO ESSERE ESEGUITE, SI RITENGA CHE TUTTE LE OPERAZIONI (DIVERSE DAL NORMALE USO) CHE NON SONO ESPLICITAMENTE DESCRITTE NEL MANUALE FORNITO CON IL PRODOTTO, SONO DA CONSIDERARSI NON FATTIBILI.

DESCRIZIONE

Barbecue monouso fornito in kit per cuocere alimenti in ambienti esterni per circa 2-3 persone.

Il kit contiene:

- 1 scatola in cartone come base
- 1 borsa in tessuto per i bastoni in acciaio
- 8 bastoni in acciaio inox 304 idonei al contatto con gli alimenti
- 1 vasca in alluminio per le braci
- 2 pezzi di carbone di bambù
- 2 panni asciugamani
- 1 paio di guanti monouso per evitare di sporcarsi le mani (non DPI)
- 1 spugna abrasiva

Il prodotto non è un giocattolo e non va MAI messo a disposizione dei bambini, per nessuna ragione

Al seguente link è possibile visualizzare un video illustrativo del prodotto: www.firegod.it/barbecue-usa-e-getta

DATI TECNICI

Descrizione	Valori
Materiali:	• Scatola: cartone 150 gr • Borsa: 100% cotone • Bastoni: acciaio inox AISI 304 • Vasca: alluminio • Carbone di bambù • Guanti: PE • Spugna abrasiva: Poliestere • Panni: fibra 100% viscosa
Peso (kg):	1.6
Dimensioni d'ingombro (mm)	360 x 220 x 80
Combustibile:	Carbone
Carico massimo supportato dalla griglia (kg):	3kg

USO PREVISTO

Il prodotto è destinato ad essere utilizzato come barbecue monouso per la cottura dei cibi in ambienti esterni.

USO NON PREVISTO

Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo **DESCRIZIONE** ed **USO PREVISTO**.

È inoltre assolutamente vietato:

- l'utilizzo del prodotto con componenti diverse da quelle contenute nel kit.
- Modificare il prodotto.
- L'utilizzo del prodotto per applicazioni discordanti da quelle indicate.
- Mettere gli alimenti in diretto contatto con il combustibile.
- Utilizzare il prodotto in ambienti/luoghi diversi da quelli indicati in **"Ubicazioni"**.
- Superare il peso massimo indicato al paragrafo **"Dati Tecnici"**.
- Riutilizzare il prodotto.



NOTA

LA DITTA FABBRICANTE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL PRODOTTO. QUALSIASI SUO USO NON PREVISTO COMPORTA, INOLTRE, IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

Rischi Residui

In fase di progettazione FIREGOD. S.R.L. ha effettuato un'analisi dei rischi approfondita sul prodotto e le componenti del kit in esame.

Da tale analisi sono emersi dei rischi ineliminabili per la loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente e nel presente manuale sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. È importante, perciò, che qualsiasi utente preposto alla configurazione e all'utilizzo del prodotto, abbia preventivamente letto il manuale.



NOTA

LA DITTA FABBRICANTE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL PRODOTTO, A SEGUITO DI NEGLIGENZA DA PARTE DI UN UTENTE.

In particolare:

- leggere con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del prodotto.
- Il prodotto non deve mai essere utilizzato o messo a disposizione in alcun modo di bambini, soggetti con limitate capacità e soggetti alterati da alcol e/o droghe.
- L'utilizzo del prodotto è consentito esclusivamente a persone adulte e non va lasciato incustodito durante il funzionamento.
- È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al prodotto. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante dall'utilizzo del prodotto modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta fabbricante da ogni responsabilità.

- Nel caso la struttura esterna di una delle componenti del prodotto presenti spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto accidentale, tali da renderlo pericoloso, è necessario contattare l'assistenza autorizzata e seguire le loro indicazioni.
- Il carbone non è commestibile e non va mai messo a contatto diretto con gli alimenti da cuocere.
- Il prodotto è monouso ed al termine del primo utilizzo va smaltito.

DISIMBALLAGGIO

Il prodotto è fornito disassemblato e tutte le componenti del kit sono riposte all'interno della scatola in cartone che funge da base per il barbecue. La scatola è a sua volta imballata e cellofanata. La confezione è così realizzata per contenere, conservare, proteggere e consentire la manipolazione e la consegna del prodotto senza che si danneggi e si sporchi prima della vendita.

Procedere al disimballaggio come segue:

- rimuovere l'involucro esterno. Se ci si avvale di strumenti con lame (p.e. forbici o cutter) fare attenzione a non danneggiare il prodotto che potrebbe risultare pericoloso ed inutilizzabile.
- Aprire manualmente la scatola sollevando il coperchio.
- Estrarre con cura una per volta le componenti dalla scatola avendo cura di non romperla o danneggiarla perché costituisce la base del barbecue su cui andranno installati la vasca e i bastoncini della griglia.

Assicuratevi in modo assoluto che l'imballaggio non venga messo a disposizione di bambini.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO

- Il range della temperatura di conservazione deve rientrare fra i valori di +40°C e -5°C.
- Condizioni di umidità comprese tra lo 0% e l'80% senza condensa.
- La zona di stoccaggio del prodotto deve essere scelta in modo che non possa essere investita da acqua, fiamme libere, getti di vapore ed acidi corrosivi.
- Conservare il prodotto al riparo dalla luce solare diretta, da agenti atmosferici, fonti di calore, dalla polvere, liquidi ed umidità.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- L'utilizzo del prodotto è consentito esclusivamente a persone adulte e non va lasciato incustodito durante il funzionamento.
- Il prodotto è monouso e va smaltito dopo il primo utilizzo.
- Durante lo stoccaggio il prodotto deve essere conservato in ambienti puliti ed interni, sigillato nella sua confezione e lontano da possibili contaminanti.

CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL PRODOTTO

- Il range della temperatura di utilizzo deve rientrare fra i valori di +40°C e -5°C.
- Condizioni di umidità comprese tra lo 0% e l'80% senza condensa.
- Il prodotto può essere utilizzato esclusivamente in ambienti esterni.
- Collocare il prodotto su una superficie stabile e orizzontale e lascia in grado di supportare il peso del barbecue completo dei suoi accessori e di ciò che è necessario appoggiarvi sopra per la cottura.
- La posizione del prodotto deve essere scelta in modo che non possa essere investito da acqua, getti di vapore ed acidi corrosivi. Non deve mai essere sottoposto ad agenti atmosferici.
- La posizione del prodotto deve essere scelta in modo che:
 - una volta in funzione, il calore prodotto e le fiamme emesse non danneggino altri oggetti, piante e/o prodotti che si trovano nelle vicinanze.
 - non sia esposto a fiamme libere se non quelle provocate dalla combustione al suo interno, quando in funzione.
 - non sia esposto a fonti di calore se non quelle che derivano dall'esposizione ai raggi solari e dal proprio funzionamento.

- non sia esposto a forti raffiche di vento che potrebbero comprometterne la stabilità e danneggiarlo o, nel peggiore dei casi, farlo volare via con il rischio di colpire pericolosamente persone od oggetti.
- Posizionare il prodotto ad una distanza di almeno 1 mt da qualsiasi altro elemento. Posizionare distante a qualsiasi prodotto sensibile al calore o potenzialmente infiammabile.
- Utilizzare esclusivamente all'aperto in ambienti ben arieggiati.

MOVIMENTAZIONE

Il prodotto e la sua confezione hanno peso e dimensioni tali da consentirne la movimentazione manuale eseguita con una o due mani dall'operatore. Si consiglia di movimentare singolarmente ogni componente del kit.



Dopo l'utilizzo, prima di movimentare il kit per il suo smaltimento assicurarsi che sia spento e completamente freddo. Rischio di ustione.

PREPARAZIONE ALL'USO

Avvertenze

Se la preparazione all'uso del prodotto non viene condotta a regola d'arte si possono verificare anomalie durante l'utilizzo, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza (p.e. incendio).



ATTENZIONE

IL PRODOTTO PUÒ ESSERE ACCESO ED UTILIZZATO PER LA COTTURA SOLO DOPO CHE È STATO PREPARATO CORRETTAMENTE.

Controllo di eventuali danni

Verificate che le varie componenti del kit non presentino danni fisici dovuti ad urti od abrasioni.

Controllate in modo particolare che:

- che non vi siano segni od ammaccature e/o abrasioni, indicative di urti avvenuti durante il trasporto;
- che non vi sia traccia di ruggine, muffe o residui di altra sporcizia.

Procedura di segnalazione danni

Nel caso si riscontrino dei danni, interrompete la procedura in corso e segnalate la natura dei danni riscontrati all'ufficio supporto clienti della ditta fabbricante.

Procedura di preparazione all'utilizzo

Procedere alla preparazione all'utilizzo del barbecue come segue:

1. Strappare lungo le linee tratteggiate (pretagliate) evidenziate con il numero 1
2. Strappare lungo le linee tratteggiate (pretagliate) evidenziate con il numero 2 e piegare lungo le linee continue evidenziate con il numero 3
3. Posizionare la vaschetta in alluminio all'interno e inserire le due mattonelle in carbone dopo averle tolte dalla confezione, facendo attenzione al lato di accensione indicato con il bollino rosso

UTILIZZO

Avvertenze

Se ritenuto necessario, utilizzare DPI di protezione contro le scottature come ad esempio guanti e presine.

ATTENZIONE: I GUANTI INCLUSI NEL KIT NON SONO DPI E VANNO UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE AL FINE DI NON SPORCARSİ LE MANI CON IL CARBONE IN FASE DI PREPARAZIONE DEL PRODOTTO.

Utilizzare in generale un abbigliamento idoneo all'operazione che si sta eseguendo, prevedendo proiezioni di materiali caldi che potrebbero provocare scottature.



Verificare con cura il rispetto delle ubicazioni di utilizzo.

Non utilizzare MAI il prodotto in ambienti chiusi!

Pericoli di incendio e di inalazioni pericolose derivanti dalla combustione del carbone.

Non usare il prodotto in giornate ventose.

Non utilizzare alcol, benzina e/o altri combustibili simili per l'accensione del fuoco.

ATTENZIONE! Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici. Il prodotto non è un giocattolo.

Non mettere a disposizione di soggetti con limitate capacità cognitive e fisiche.

NON lasciare mai il prodotto acceso incustodito.

Non superare i carichi massimi indicati al paragrafo "Dati Tecnici".



ATTENZIONE: durante l'utilizzo del prodotto alcune sue parti raggiungono temperature pericolose, non toccarle!

Usare utensili appropriati, con impugnature lunghe e termoisolanti.

Uso

Per utilizzare il prodotto procedere come segue:

1. Strappare lungo le linee tratteggiate (pretagliate) evidenziate con il numero 1
2. Strappare lungo le linee tratteggiate (pretagliate) evidenziate con il numero 2 e piegare lungo le linee continue evidenziate con il numero 3
3. Posizionare la vaschetta in alluminio all'interno e inserire le due mattonelle in carbone dopo averle tolte dalla confezione, facendo attenzione al lato di accensione indicato con il bollino rosso
4. Accendere i 4 lati della mattonella di carbone con un accendino antivento dal lato di accensione e posizionare gli 8 bastoncini in acciaio inox in modo da incastrarli negli incavi predisposti

Dopo 10 minuti è possibile cominciare la cottura

(il carbone manterrà una temperatura regolare per almeno tre ore)

Spegnimento

Spegnere il prodotto al termine dell'utilizzo o in caso di emergenza utilizzare l'acqua.

SMALTIMENTO

Il prodotto è monouso.

Al termine della combustione attendere che la cenere si sia completamente raffreddata prima di procedere con qualsivoglia operazione.

Separare le componenti del kit e fare riferimento alle norme locali vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti:

- differenziati di tipo organico per la cenere
- carta per la base in cartone
- metallo per la vasca e Bastoni in acciaio inox
- indifferenziati per Borsa in tessuto, spugna, panni e guanti.

COMPONENTI KIT RIUTILIZZABILI

- Bastoni in acciaio inox
- Borsa in tessuto

Per l'imballaggio del prodotto fare riferimento a quanto riportato sull'etichetta ambientale.

Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto ed il suo imballaggio all'ambiente.

NOTA



LA DITTA FABBRICANTE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DAL PRODOTTO SE NON UTILIZZATO NELLA VERSIONE INTEGRALE E PER GLI USI E LE MODALITÀ D'USO SPECIFICATE NEL PRESENTE MANUALE. LA DITTA FABBRICANTE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO A PERSONE O COSE DERIVANTE DAL RECUPERO DI PARTI DEL PRODOTTO UTILIZZATE DOPO IL SUO SMALTIMENTO.
